

Repuestos originales SONY

Repuestos originales SONY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A continuación, se especifican las características técnicas que deben cumplir las ofertas que se presenten a **Suministro de Repuestos originales SONY**.

Las características técnicas que deberán cumplir los equipos suministrados serán las que se especifican en el presente documento, así como las aportadas por el fabricante en sus informaciones técnicas. Podrá reclamarse igualmente el cumplimiento de cualquier otra característica técnica que haya sido incluida tanto en la descripción de la composición del suministro ofertado, como en la propia oferta.

Los oferentes, incluirán **información técnica** suficiente, de los equipos ofrecidos, que permita una correcta evaluación de los mismos. Incluirán una memoria técnica claramente descriptiva de la solución aportada. Presentarán una detallada composición de suministro, **referenciada en ítems**, que irán cuantificados en cantidades ofertadas. Indicarán **marca y modelo del equipo ofertado**, adjuntando un catálogo del fabricante, que permita una correcta evaluación de los mismos, en sus aspectos mecánicos, eléctricos, electrónicos y ópticos.

Todos los materiales ofertados deberán cumplir las características técnicas que se requieren en este documento.

Las **Especificaciones Técnicas** y la **Composición** del suministro a adquirir, mediante el presente documento, están desglosadas a continuación.

DETALLE. Elementos para suministro de repuestos originales SONY:

Código Sony	Descripción	Cantidad Solicitada
	HOLDER (S) ASSY, SHOE - Zapata con conectores Antorcha	15
A-1786-301-A s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DET-50	1
A-1786-301-A	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DET-50	1
AD-R66B	Caja de antivientos para el micrófono corbatero Sony ECM-66B	1
4-168-997-02	Grip	1
3-876-759-01	Ring Fixed - Anillo sujeción bloque lupa visor	1
A-1771-391-A	MCB EC-66 (Placa de lectores de 2 tarjetas de la cámara)	1
4-549-882-01	HANDLE	1
A-2064-937-A	LCD ASSY	1
X-2541-837-2	Cover assy, handle (Top)	1
4-654-273-02	ACE (M2) , Lock	4
4-168-997-02	GRIP	2
A-1752-743-C	DOOR (R) Assy swich	2
A-1752-742-C	DOOR (L) Assy swich	2
X-2584-461-3	AU COVER SUB ASSY	1
X-2318-328-1	CHASSIS (Upper) ASSY - Tapa superior visor	1
X-2541-835-2	Handle sub Assy - Asa camcorder	1
X-2541-837-2	Tape del asa del camcorder	2
7-683-405-04	Bolt, Hexagon socket 3x10	5
X-2584-458-3	Tapa tarjetero	1
X-2584-461-3	Tapa mandos audio	1
X-2590-565-1	Carcasa	1
A-1752-755-A	Conector de batería: Nº 204	1
1-835-316-12 s	Conector BNC antena con cable	1